SAMSUNG

Manuel d'utilisation

S19E310HY
S22E310HY
S22E310H
S24E310HL
S27E310H

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

BN46-00452A-05

Table des matières

AVANT UTILISATION DU PRODUIT

7 **Copyright**
7 Icônes utilisées dans ce guide
8 **Nettoyage**
9 **Sécurisation de l'espace d'installation**
9 **Précautions de stockage**
10 **Consignes de sécurité**
10 Symboles
11 Électricité et sécurité
12 Installation
14 Fonctionnement
19 **Position appropriée lors de l'utilisation du produit**

PRÉPARATIFS

20 **Vérification du contenu**
20 Vérification des composants
21 **Pièces**
21 Panneau de configuration
22 Guide des touches directes
23 Guide des touches de fonction
25 Face arrière
26 **Installation**
26 Fixation du socle
27 Démontage du pied
28 Réglage de l'inclinaison du produit
29 Installation d'un support mural ou de bureau
30 Verrou antivol

CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE

31 **Avant toute connexion**
31 Points à vérifier avant la connexion

Table des matières

31 **Connexion et utilisation d'un ordinateur**
31 Connexion à un PC
33 Branchement de l'alimentation
34 Installation de pilote
35 Définition de la résolution optimale

CONFIGURATION D'ÉCRAN

36 **Luminosité**
36 Configuration de la **Luminosité**
37 **Contraste**
37 Configuration du **Contraste**
38 **Netteté**
38 Configuration de la **Netteté**
39 **Mode Protection**
39 Configuration du **Mode Protection**
41 **Mode Jeu**
41 Configuration du **Mode Jeu**
42 **SAMSUNG MAGIC Bright**
42 Configuration de **SAMSUNG MAGIC Bright**
44 **SAMSUNG MAGIC Angle (S19E310HY / S22E310HY / S22E310H / S27E310H)**
44 Configuration de **SAMSUNG MAGIC Angle**
46 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
46 Configuration de **SAMSUNG MAGIC Upscale**
48 **Taille d'image**
48 Changement de **Taille d'image**
50 **Niveau noir HDMI**
50 Configuration des paramètres **Niveau noir HDMI**
52 **Temps de réponse (S24E310HL / S27E310H)**
52 Configuration du **Temps de réponse**

Table des matières

53 **Position H et Position V**
53 Configuration des fonctions **Position H** et **Position V**

55 **Régl. de base**
55 Ajustement de **Régl. de base**

56 **Régl. précis**
56 Ajustement de **Régl. précis**

CONFIGURATION DE LA TEINTE

57 **Rouge**
57 Configuration du **Rouge**

58 **Vert**
58 Configuration du **Vert**

59 **Bleu**
59 Configuration du **Bleu**

60 **Nuance coul.**
60 Configuration des paramètres **Nuance Coul.**

61 **Gamma**
61 Configuration du **Gamma**

COORDINATION DES MENUS À L'ÉCRAN

62 **Langue**
62 Configuration de la **Langue**

63 **Menu Position H et Menu Position V**
63 Configuration des fonctions **Menu Position H** et **Menu Position V**

64 **Aff. heure**
64 Configuration d'**Aff. heure**

65 **Transparence**
65 Modification de la **Transparence**

CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION

66 **Réinitialiser tout**
66 Initialisation des paramètres (**Réinitialiser tout**)

Table des matières

67 **Econ. énergie Plus**
67 Configuration d'**Econ. énergie Plus**

68 **Minuterie OFF**
68 Configuration de la fonction **Minuterie OFF**
69 Configuration de **Désactiver dans**

70 **Mode PC/AV**
70 Configuration du **Mode PC/AV**

71 **Tch Nombre répét.**
71 Configuration de **Tch Nombre répét.**

72 **Détection source**
72 Configuration de **Détection source**

73 **Activer LED**
73 Configuration de **Activer LED**

MENU INFORMATIONS ET AUTRES

74 **INFORMATIONS**
74 Affichage des **INFORMATIONS**

75 **Configuration de la Luminosité, du Contraste et de la Netteté à partir de l'écran initial**

INSTALLATION DU LOGICIEL

76 **Easy Setting Box**
76 Installation du logiciel
77 Désinstallation du logiciel

GUIDE DE DÉPANNAGE

78 **Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung**
78 Test du produit
78 Vérification de la résolution et de la fréquence
78 Vérifiez les éléments suivants :

81 **Questions-réponses**

Table des matières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

83 Généralités (S19E310HY)

84 Généralités (S22E310HY / S22E310H)

85 Généralités (S24E310HL)

86 Généralités (S27E310H)

87 économiseur d'énergie

88 Tableau des modes de signal standard

ANNEXE

91 Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

91 Produit non défectueux

91 Dommage provoqué par le client

92 Autres cas

93 Mise au rebut appropriée

93 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

94 Terminologie

INDEX

Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Icônes utilisées dans ce guide

	Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Nettoyage

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.



1. Mettez hors tension le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation du moniteur.

Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



3. Essuyez l'écran du moniteur à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.

- N'appliquez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs sur le moniteur.

- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.



4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du moniteur.



5. Branchez le câble d'alimentation au produit après avoir nettoyé ce dernier.
6. Mettez sous tension le moniteur et l'ordinateur.

Sécurisation de l'espace d'installation

- Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué ci-dessous.

L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.



Précautions de stockage

Si l'intérieur du moniteur doit être nettoyé, contactez le Centre de service clientèle Samsung. (Des frais de service seront facturés.)

Consignes de sécurité

Attention
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
Attention : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

	Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit.
	Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier.

Symboles

Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.
	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.

Électricité et sécurité

Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement



N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne branchez pas trop de produits à la même prise de courant.

- La prise risquerait de surchauffer et de provoquer un incendie.

Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides.

- Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement instable peut provoquer un incendie.



Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre. (Appareils isolés de type 1 uniquement.)

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.

Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. N'exercez pas de poids sur le câble d'alimentation à l'aide d'un objet lourd.

- Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Retirez toute substance étrangère, telle que de la poussière, autour des broches et de la prise de courant à l'aide d'un chiffon sec.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Attention

Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.



N'utilisez pas le câble d'alimentation pour des produits autres que les produits autorisés fournis par Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- En cas de problème dans le produit, débranchez le câble d'alimentation pour couper complètement l'alimentation du produit.

  Le bouton marche/arrêt ne permet pas de couper totalement l'alimentation du produit.



Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Installation

Avertissement

Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Évitez d'installer le produit dans un espace étroit à mauvaise aération, comme une étagère ou un placard.

- De tels emplacements peuvent provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.



Conservez le sac d'emballage plastique du produit hors de portée des enfants.

- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.

N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

- La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.

N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.

Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

Attention

Faites attention à ne pas faire tomber le produit quand vous le déplacez.

- Toute chute pourrait provoquer une défaillance du produit ou des blessures.

Ne posez pas le produit sur sa face avant.

- L'écran pourrait être endommagé.

Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.



Posez le produit avec soin.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.

Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de grandes quantités de poussière fine, à des substances chimiques, à des températures extrêmes ou à beaucoup d'humidité où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung avant installation si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement

Avertissement

Une tension élevée circule dans le produit. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.

Pour déplacer le produit, commencez par déconnecter tous les câbles, câble d'alimentation inclus.

- Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

- Le produit pourrait tomber et vos enfants se blesser superficiellement ou gravement.

En cas de chute du produit ou d'endommagement de l'extérieur, mettez le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Avant utilisation du produit

Ne posez pas d'objet lourd, de jouet ou de bonbons sur le produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre le jouet ou les bonbons, pouvant provoquer de graves blessures.



En cas d'orage ou d'éclairs, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.



Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Cela pourrait provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.

N'insérez pas d'objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objet inflammable (papier, allumette, etc.) dans la ventilation ou les ports du produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention



Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.



Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- Un incendie pourrait être provoqué par de la poussière accumulée, une surchauffe, un choc électrique ou une fuite électrique.

Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait se détériorer.



Ne mettez pas ensemble plusieurs adaptateurs d'alimentation CC.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Retirez le sac plastique de l'adaptateur d'alimentation CC avant de l'utiliser.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Avant utilisation du produit

Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Faites bien attention à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC quand vous lavez le sol.

Ne placez pas l'adaptateur d'alimentation CC à proximité d'appareils de chauffage.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Conservez l'adaptateur d'alimentation CC dans une zone bien aérée.



Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.

Ne tenez pas le moniteur à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.

N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.



Stockez les petits accessoires utilisés avec le produit hors de portée des enfants.

Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Les enfants pourraient en effet se coincer les doigts ou les mains et se blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.

Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des blessures.

Position appropriée lors de l'utilisation du produit

Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran.

  Gardez vos yeux directement en face de l'écran.
- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

1 Préparatifs

1.1 Vérification du contenu

1.1.1 Vérification des composants

- En cas d'élément manquant, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.

Composants



Guide de configuration rapide

Carte de garantie

(Non disponible dans certains pays)



Guide réglementaire



Manuel d'utilisation (en option)



Adaptateur CC

(intégré)

(en option)



Adaptateur CC

(amovible)

(en option)



Câble d'alimentation

(fourni uniquement avec l'adaptateur CC amovible.)



Câble D-SUB (en option)



Câble HDMI (en option)



Câble HDMI-DVI (en option)



Support de base

Connecteur de support

Les composants peuvent être différents suivant la région.

1.2 Pièces

1.2.1 Panneau de configuration

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

Pour activer le bouton sur le produit, appuyez avec précision sur la position indiquée par les repères gravés [⏻/∧/∨/—/+].

Appuyer sur l'autre position peut entraîner une opération erronée.



Icônes	Description
Voyant d'alimentation	Ce voyant est l'indicateur d'état d'alimentation et fonctionne en tant que Marche (bouton d'alimentation) : Arrêt Mode d'économie d'énergie: Clignotant Arrêt (bouton d'alimentation): Activé Vous pouvez changer le mode de fonctionnement du témoin d'alimentation via le menu. (**CONF. ET REINIT.** → **Activer LED**) En raison de différences fonctionnelles, il se peut que des modèles véritables ne disposent pas de cette fonction.
Guide des touches de fonction	Appuyez sur le bouton [⏻] lorsque l'écran est allumé. Le Guide des touches de fonction apparaît. Pour accéder au menu à l'écran alors que le guide est affiché, appuyez de nouveau sur le bouton de direction correspondant. Le guide des touches de fonction peut varier selon la fonction ou le modèle du produit. Référez-vous au produit véritable.

1.2.2 Guide des touches directes

Pour des instructions sur les touches de raccourci, le menu d'affichage à l'écran apparaît si vous appuyez sur l'un des boutons [∧/∨/—/+].



- Appuyez sur le bouton [∧/∨] : Régler le paramètre **Luminosité**.
- Appuyez sur le bouton [—/+] : Réglez automatiquement les paramètres de l'écran.
  - Si vous modifiez la résolution dans les propriétés d'affichage, la fonction **Réglage Automatique** est activée.
  - Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Analogique**.
- Appuyez sur le bouton [⏻] : Afficher des touches de fonction.

1.2.3 Guide des touches de fonction

Appuyez sur le bouton [⏻] pour afficher le Guide des touches de fonction afin d'entrer dans le menu principal ou d'utiliser d'autres éléments. Vous pouvez quitter en appuyant à nouveau sur le bouton [⏻].



- Appuyez sur le bouton ∧/∨/—/+ : Naviguez vers l'élément de votre choix. La description pour chaque élément s'affiche lorsque l'élément ciblé est différent.
- Appuyez sur le bouton [⏻] : L'élément sélectionné est appliqué.

Icônes	Description
⮌	Sélectionnez [⮌] pour changer le signal d'entrée en appuyant sur le bouton [—] à l'écran Guide des touches de fonction. Un message apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran si le signal d'entrée a été modifié.
▥	• Permet de sélectionner [▥] en appuyant sur le bouton [∧] à l'écran Guide des touches de fonction. Le menu d'affichage à l'écran de votre fonction Écran apparaît. • Verrouillage des menus à l'écran : conservez les paramètres actuels, ou verrouillez le contrôle de l'OSD pour empêcher toute modification involontaire des paramètres. Activer/Désactiver : Pour verrouiller/déverrouiller les menus à l'écran, appuyez sur le bouton [—] pendant 10 secondes lorsque le menu principal apparaît. Si les menus à l'écran sont verrouillés, Les paramètres **Luminosité** et **Contraste** peuvent être réglés. La fonction **Mode Protection** est disponible. La fonction **CONF. ET REINIT.** → **Activer LED** est disponible. Le paramètre **INFORMATIONS** peut être affiché.

Icônes	Description
	Permet de sélectionner [ ] en appuyant sur le bouton [+] à l'écran Guide des touches de fonction. Appuyez sur cette icône pour activer ou désactiver le **Mode Protection**. Les éléments ci-dessous ne sont pas disponibles si la fonction **Mode Protection** est disponible. • **IMAGE** → **Luminosité**, **Mode Jeu**, SAMSUNG MAGIC**Bright**, SAMSUNG MAGIC**Angle** • **COULEUR** • **CONF. ET REINIT.** → **Econ. énergie Plus**
	Permet de sélectionner [ ] pour éteindre le moniteur en appuyant sur le bouton [∨] à l'écran Guide des touches de fonction.

En raison de différences fonctionnelles, il se peut que les options du Guide des touches de fonction des modèles véritables soient différentes.

Exécutez la fonction correspondant à la description et à l'icône véritable.

Lorsque l'écran n'affiche rien (par exemple en mode économie d'énergie ou en mode absence de signal), 2 touches directes pour contrôler la source et la puissance peuvent être utilisées. Voir ci-dessous.

Bouton JOG de type DOME	Mode économie d'énergie/absence de signal
∧	Modification de la source
∨	
APPUYER sur le bouton [ ] pendant 2 secondes	Extinction

Quand le moniteur affiche le menu principal, le bouton JOG de type DOME peut être utilisé comme indiqué ci-dessous.

Bouton JOG de type DOME	Action
∧/∨	- permet de sélectionner l'option.
−	- permet de quitter le menu principal. - permet de fermer la sous-liste sans enregistrer la valeur. - la valeur diminue dans le curseur.
+	- permet de passer au niveau suivant. - la valeur augmente dans le curseur.
	- permet de passer au niveau suivant. - permet d'enregistrer la valeur et de fermer la sous-liste.

1.2.4 Face arrière

- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.
- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.



Port	À propos des ports
HDMI IN	Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
RGB IN 	Permet le branchement à un PC via le câble D-SUB.
DC 14V	Permet le branchement à l'adaptateur d'alimentation CC.

1.3 Installation

1.3.1 Fixation du socle

- Avant de monter l'appareil, posez-le sur une surface plane et stable, de telle façon que l'écran soit orienté vers le bas.
- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.



Insérez le connecteur du pied dans le pied, dans le sens indiqué sur l'illustration.



Vérifiez que le connecteur du pied est correctement branché.



Tournez complètement la vis de connexion dans le bas du pied, de façon à ce qu'il soit solidement fixé.



Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger l'appareil. Posez l'appareil sur le chiffon de telle façon que sa partie avant soit tournée vers le bas.



Insérez la partie supérieure du pied dans le trou de connexion, dans le sens indiqué sur l'illustration.



Maintenez le corps de l'appareil comme le montre l'illustration.

Maintenez et faites tourner le pied assemblé jusqu'à ce qu'il s'enclenche précisément dans la position d'arrêt.



Poussez le pied assemblé dans le corps de l'appareil, dans le sens de la flèche, comme le montre l'illustration.



- Attention

Ne soulevez pas le produit à l'envers en le tenant par le socle.

1.3.2 Démontage du pied

L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.



Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger l'appareil. Posez l'appareil sur le chiffon de telle façon que sa partie avant soit tournée vers le bas.



Tout en maintenant le montant du support d'une main, tapez vers le bas avec le poing sur le haut du support en direction de la flèche pour l'enlever.



Tournez la vis de connexion, en dessous du pied, afin de le détacher.



Retirez le connecteur du pied en tirant dans le sens de la flèche, comme le montre l'illustration.

1.3.3 Réglage de l'inclinaison du produit

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.



- Vous pouvez régler l'inclinaison de votre moniteur.
- Tenez la partie supérieure du produit et réglez l'inclinaison avec prudence.

1.3.4 Installation d'un support mural ou de bureau

Eteignez le produit et retirez le câble d'alimentation de la prise.



A Fixez le support mural ou de bureau ici

B Fixation (vendue séparément).

Alignez les logements, puis à l'aide des vis, fixez solidement la fixation du produit avec les pièces correspondantes du support mural ou de bureau.

Remarques

- L'utilisation de vis d'une longueur supérieure à la longueur standard risque d'endommager les composants internes du produit.
- La longueur des vis requises pour un support mural non conforme aux normes VESA peut varier selon les spécifications.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux normes VESA. Ne fixez pas le support mural ou de bureau en exerçant une pression trop forte. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation de vis inadaptées ou de la fixation d'un support mural/de bureau en exerçant une pression trop forte.
- La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation d'un kit de montage mural différent de celui spécifié ou d'une installation sans assistance.
- Pour fixer le produit à un mur, veillez à acheter un kit de montage mural pouvant être installé à 10cm minimum du mur.
- Veillez à utiliser un kit de montage mural conforme aux normes.
- Pour installer le moniteur à l'aide d'un support mural, détachez le support de base du moniteur.

1.3.5 Verrou antivol

Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics. La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol. Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

Pour verrouiller un dispositif antivol :

1. Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
2. Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
3. Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
4. Verrouillez le dispositif antivol.

- Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
- Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.

2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

2.1 Avant toute connexion

2.1.1 Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne.
  Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis.
  Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur

2.2.1 Connexion à un PC

- Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.

- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

Branchement par câble D-SUB (type analogique)

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.



1. Connectez le câble D-SUB au port [RGB IN] à l'arrière du produit et au port RGB de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Si la source d'entrée n'est pas connectée, utilisez le bouton [∧/∨] pour modifier la source d'entrée sur **Analogique**.

2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

Branchement par câble HDMI

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.



1. Connectez le câble HDMI au port [HDMI IN] à l'arrière du produit et au port HDMI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Si la source d'entrée n'est pas connectée, utilisez le bouton [∧/∨] pour modifier la source d'entrée sur **HDMI**.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.



1. Connectez le câble HDMI-DVI au port [HDMI IN] à l'arrière du produit et au port DVI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Si la source d'entrée n'est pas connectée, utilisez le bouton [∧/∨] pour modifier la source d'entrée sur **HDMI**.

2.2.2 Branchement de l'alimentation

- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

Branchement de l'alimentation à l'aide de l'adaptateur CC intégré

- Branchez l'adaptateur CC au port [DC 14V] situé à l'arrière du produit et à la prise de courant.



La tension d'entrée est adaptée automatiquement.

Branchement de l'alimentation à l'aide de l'adaptateur CC amovible

- Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur.
  Puis, connectez l'adaptateur d'alimentation CC au port [DC 14V] à l'arrière du produit.
  Puis, connectez le câble d'alimentation à la prise de courant.



La tension d'entrée est adaptée automatiquement.

2.2.3 Installation de pilote

- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
- Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- Si le fichier fourni est défectueux, rendez-vous sur la page d'accueil de Samsung (http://www.samsung.com/) pour y télécharger le fichier.

1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.

2 Cliquez sur "Windows Driver".

3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

4 Sélectionnez le modèle dans la liste.


SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.

2.2.4 Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue sur l'appareil et réglez votre ordinateur de façon à obtenir la meilleure résolution possible.


Guide de config.
La résolution optimale de ce moniteur est la suivante :
****x**** **Hz
Utilisez les param. ci-dessus pour définir la résolution sur votre PC.
◄ Français ►
Retour

1 Sélectionnez une langue en appuyant sur le bouton [—/+]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Pour masquer le message d'informations, appuyez sur le bouton [⏻].

- Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaîtra jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
- La résolution optimale peut aussi être sélectionnée dans le **Panneau de configuration** de votre PC.

3 Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran (tels que la luminosité).

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

3.1 Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.1.1 Configuration de la Luminosité

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.





4 Utilisez les boutons [−/+] pour ajuster les paramètres de **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.2 Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)

Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.2.1 Configuration du Contraste

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Contraste**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.


IMAGE
Luminosité 100
Contraste 75
Netteté 60
Mode Protection Arr.
Mode Jeu Arr.
SAMSUNG MAGICBright Personnalisé
SAMSUNG MAGICAngle Arr.
Réglez le niveau de contraste. Plus les valeurs sont proches de 100, plus le contraste ombre/lumière est prononcé.


IMAGE
Luminosité 100
Contraste 75
Netteté 60
Mode Protection Arr.
Mode Jeu Arr.
SAMSUNG MAGICBright Personnalisé
SAMSUNG MAGICUpscale Arr.
Réglez le niveau de contraste. Plus les valeurs sont proches de 100, plus le contraste ombre/lumière est prononcé.

4 Utilisez les boutons [—/+] pour ajuster les paramètres de **Contraste**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.3 Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)

Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGICBright est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICUpscale est défini sur **Mode 1** ou **Mode 2**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.3.1 Configuration de la Netteté

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Netteté**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.





4. Utilisez les boutons [—/+] pour ajuster les paramètres de **Netteté**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5. L'option sélectionnée est appliquée.

3.4 Mode Protection

Permet de définir une qualité d'image optimale pour la relaxation des yeux.

La certification Low Blue Light Content de l'organisme TÜV Rheinland est remise aux produits qui répondent aux exigences en matière de faibles niveaux de lumière bleue. Lorsque l'option **Mode Protection** est réglée sur **Mar.**, la lumière bleue à une longueur d'ondes d'environ 400 nm diminue pour proposer la qualité d'image optimale nécessaire à la relaxation des yeux. Dans le même temps, le niveau de lumière bleue est inférieur aux paramètres par défaut, a été testé par l'organisme TÜV Rheinland, et est certifié répondre aux exigences des normes Low Blue Light Content de l'organisme TÜV Rheinland.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.4.1 Configuration du Mode Protection

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Mode Protection**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.





4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.5 Mode Jeu

Configurez les paramètres d'écran du produit pour le mode jeu. Utilisez cette fonction lorsque vous jouez sur un ordinateur ou lorsqu'une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™ est connectée.

- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.5.1 Configuration du Mode Jeu

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].
2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Mode Jeu**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.





4. Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

- Lorsque le moniteur s'éteint, que le mode d'économie d'énergie est sélectionné ou que des modifications de sources d'entrée sont effectuées, le **Mode Jeu** passe en mode **Arr.** même s'il est défini sur **Mar.**.
- Si vous souhaitez conserver le **Mode Jeu** activé tout le temps, sélectionnez **Toujours activé**.

3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.

- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

Vous pouvez personnaliser la luminosité selon vos préférences.

3.6.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Bright

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **SAMSUNG MAGIC Bright**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.



- **Personnalisé** : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
- **Standard** : Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents ou à l'utilisation d'Internet.

- **Cinéma** : Obtenez la luminosité et la netteté des télévisions qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
- **Contraste Dynam.** : Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.





Lorsque l'entrée externe est connectée via la prise HDMI et que **Mode PC/AV** est réglé sur **AV**, la fonction SAMSUNG MAGIC**Bright** dispose de quatre paramètres automatiques d'image (**Dynamique**, **Standard**, **Cinéma** et **Personnalisé**) prédéfinis en usine. Vous pouvez activer indifféremment le **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma** ou **Personnalisé**. Vous pouvez sélectionner **Personnalisé** qui rappellera automatiquement vos paramètres personnels d'image.

- **Dynamique** : Sélectionnez ce mode pour obtenir une image plus nette qu'en mode **Standard**.
- **Standard** : Sélectionnez ce mode dans un environnement lumineux. Ce mode fournit également une image nette.
- **Cinéma** : Sélectionnez ce mode dans un environnement sombre. Cela économise de l'énergie et réduit la fatigue des yeux.
- **Personnalisé** : Sélectionnez ce mode pour ajuster l'image selon vos préférences.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.7 SAMSUNG MAGIC Angle (S19E310HY / S22E310HY / S22E310H / S27E310H)

SAMSUNG MAGIC**Angle** vous permet de configurer certains paramètres pour obtenir une qualité d'image optimale en fonction de votre angle de vision.

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** ou **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

Cette fonction fournit l'angle de vision, la luminosité et la teinte à adapter selon vos préférences.

3.7.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Angle

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à SAMSUNG MAGIC**Angle**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.





- **Arr.** ①: Sélectionnez cette option pour une vision directement en face du produit.
- **Mode Penché 1** ②: Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement légèrement plus bas que le produit.
- **Mode Penché 2** ③: Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement plus bas que celui du Mode Penché 1.
- **Mode Debout** ④: Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement plus haut que le produit.
- **Mode Côté** ⑤: Sélectionnez cette option pour une vision depuis l'un des côtés du produit.
- **Affichage groupe** : Sélectionnez cette option pour plusieurs spectateurs situés aux emplacements ①, ④, et ⑤.
- **Personnalisé** : Le **Mode Penché 1** s'appliquera par défaut si **Personnalisé** est sélectionné.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.8 SAMSUNG MAGIC Upscale

La fonction SAMSUNG MAGIC**Upscale** permet d'améliorer la précision et la netteté de l'image.

- L'utilité de cette fonction est particulièrement évidente pour les images à basse résolution.
- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.8.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Upscale

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à SAMSUNG MAGIC**Upscale**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.







Par rapport au **Mode 1**, le **Mode 2** a un effet plus marqué.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.9 Taille d'image

Permet de modifier la taille de l'image.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.9.1 Changement de Taille d'image

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Taille d'image**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.

En mode **PC**







- **Auto**: Affichez l'image en fonction du rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Large** : Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.

En mode **AV**



- **4:3** : Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 4:3. Convient aux vidéos et aux diffusions standard.
- **16:9** : Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 16:9.
- **Adapter à l'écran** : Affichez l'image avec le rapport d'aspect d'origine, sans la couper.

- Vous pouvez modifier la taille de l'écran si les conditions suivantes sont réunies :
- Il se peut que la fonction ne soit pas prise en charge selon les ports fournis avec le produit.
  - Un périphérique de sortie numérique est branché via le câble HDMI.
  - Le signal d'entrée est de 480p, 576p, 720p ou 1080p et l'image s'affiche normalement sur le moniteur (certains modèles ne prennent pas en charge tous ces signaux.).
  - Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'entrée externe est connectée via HDMI et que **Mode PC/AV** est réglé sur **AV**.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.10 Niveau noir HDMI

Si un lecteur DVD ou un décodeur est connecté au produit via HDMI, la qualité de l'image (contraste/couleur, niveau de noir, etc.) peut se dégrader en fonction du périphérique source connecté. Dans ce cas, il est possible d'utiliser **Niveau noir HDMI** pour régler la qualité de l'image. Si tel est le cas, vous pouvez corriger ce problème de qualité à l'aide de l'option **Niveau noir HDMI**.

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode **HDMI**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.10.1 Configuration des paramètres Niveau noir HDMI

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Niveau noir HDMI**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.





- **Normal** : Sélectionnez ce mode en cas de non-dégradation du rapport de contraste.
- **Bas** : Sélectionnez ce mode pour réduire le niveau de noir et augmenter le niveau de blanc en cas de non-dégradation du rapport de contraste.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

Il est possible que le **Niveau noir HDMI** ne soit pas compatible avec certains périphériques source.

3.11 Temps de réponse (S24E310HL / S27E310H)

Accélérez la vitesse de réponse de l'écran pour que la vidéo semble plus vivante et naturelle.

- Il est conseillé de définir un **Temps de réponse Standard** ou **Rapide** quand vous ne regardez pas un film.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.11.1 Configuration du Temps de réponse

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Temps de réponse**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.



4. Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

3.12 Position H et Position V

Position H: Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.

Position V: Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Ce menu est disponible uniquement lorsque l'option **Taille d'image** est définie sur **Adapter à l'écran** en mode **AV**. Lorsqu'un signal de 480P, 576P, 720P ou 1080P est en entrée en mode **AV**, sélectionnez **Adapter à l'écran** pour ajuster la position horizontale aux niveaux 0-6.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.12.1 Configuration des fonctions Position H et Position V

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Position H** ou **Position V**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.













4 Appuyez sur les boutons [—/+] pour passer à **Position H** ou **Position V**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

3.13 Régl. de base

Réglez la fréquence de l'écran.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.13.1 Ajustement de Régl. de base

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].
2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Régl. de base**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.







4. Utilisez les boutons [−/+] pour ajuster les paramètres de **Régl. de base**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

3.14 Régl. précis

Réglez précisément l'écran pour obtenir une image expressive.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

3.14.1 Ajustement de Régl. précis

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Régl. précis**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.







4 Utilisez les boutons [—/+] pour ajuster les paramètres de **Régl. précis**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

4 Configuration de la teinte

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

Réglez la teinte de l'écran. Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**. Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** ou **Mode Protection** est activé.

4.1 Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

4.1.1 Configuration du Rouge

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **COULEUR**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Rouge**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.


COULEUR
Rouge 50
Vert 50
Bleu 50
Nuance coul. Normal
Gamma Mode 1
Réglez le niveau de saturation du rouge. Plus les valeurs sont proches de 100, plus la couleur est intense.

4. Utilisez les boutons [—/+] pour ajuster les paramètres de **Rouge**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5. L'option sélectionnée est appliquée.

4.2 Vert

Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

4.2.1 Configuration du Vert

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **COULEUR**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Vert**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.


COULEUR
Rouge 50
Vert 50
Bleu 50
Nuance coul. Normal
Gamma Mode 1
Réglez le niveau de saturation du vert. Plus les valeurs sont proches de 100, plus la couleur est intense.

4 Utilisez les boutons [−/+] pour ajuster les paramètres de **Vert**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

4.3 Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

4.3.1 Configuration du Bleu

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **COULEUR**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Bleu**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.

4 Utilisez les boutons [—/+] pour ajuster les paramètres de **Bleu**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

4 Configuration de la teinte

4.4 Nuance coul.

Permet de régler la nuance des couleurs globale de l'image.

4.4.1 Configuration des paramètres Nuance Coul.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **COULEUR**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Nuance coul.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- **Froide 2**: Définissez une température de couleur plus froide que **Froide 1**.
- **Froide 1**: Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode **Normal**.
- **Normal**: Affichez la nuance des couleurs standard.
- **Chaude 1**: Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode **Normal**.
- **Chaude 2**: Définissez une température de couleur plus froide que **Chaude 1**.
- **Personnalisé**: Personnalisez la nuance des couleurs.

Lorsque l'entrée externe est connectée via la prise HDMI et que **Mode PC/AV** est défini sur **AV**,**Nuance coul.** dispose de quatre paramètres de température des couleurs (**Froide**, **Normal**, **Chaude** et **Personnalisé**).

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

4 Configuration de la teinte

4.5 Gamma

Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.

4.5.1 Configuration du Gamma

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **COULEUR**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Gamma**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

5 Coordination des menus à l'écran

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

5.1 Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.

- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
- Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

5.1.1 Configuration de la Langue

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **PARAMETRES MENU**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Langue**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.2 Menu Position H et Menu Position V

Menu Position H: Déplacez le menu vers la gauche ou la droite.

Menu Position V: Déplacez le menu vers le haut ou le bas.

5.2.1 Configuration des fonctions Menu Position H et Menu Position V

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **PARAMETRES MENU**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Menu Position H** ou **Menu Position V**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.





4 Appuyez sur les boutons [—/+] pour passer à **Menu Position H** ou **Menu Position V**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.3 Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction **Aff. heure** peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu OSD disparaisse.

5.3.1 Configuration d'Aff. heure

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

   Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **PARAMETRES MENU**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3. Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Aff. heure**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

   L'écran suivant s'affiche.



4. Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5. L'option sélectionnée est appliquée.

5.4 Transparence

Vous pouvez définir la transparence des fenêtres de menus.

5.4.1 Modification de la Transparence

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **PARAMETRES MENU**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Transparence**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6 Configuration et réinitialisation

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

6.1 Réinitialiser tout

Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.1.1 Initialisation des paramètres (Réinitialiser tout)

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Réinitialiser tout**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [—/+] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.2 Econ. énergie Plus

La fonction **Econ. énergie Plus** permet de réduire la consommation d'électricité en contrôlant le courant électrique utilisé par la façade du moniteur.

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.2.1 Configuration d'Econ. énergie Plus

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Econ. énergie Plus**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- **Arr.**: Désactivez la fonction **Econ. énergie Plus**.
- **Auto**: La consommation d'électricité est automatiquement réduite de 10 % environ par rapport au réglage actuel.

  (Le niveau de réduction de la consommation électrique dépend de la luminosité de l'écran.)
- **Bas**: La consommation d'électricité est réduite de 25% par rapport au réglage par défaut.
- **Elevée**: La consommation d'électricité est réduite de 50% par rapport au réglage par défaut.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.3 Minuterie OFF

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se mette automatiquement hors tension.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.3.1 Configuration de la fonction Minuterie OFF

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Utilisez le bouton [∧/∨] pour passer à **Minuterie OFF**, puis appuyez sur le bouton [⏻] deux fois sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- **Arr.**: Désactivez la minuterie de mise hors tension pour que le produit ne se mette pas automatiquement hors tension.
- **Mar.**: Activez la minuterie de mise hors tension pour que le produit se mette automatiquement hors tension.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.3.2 Configuration de Désactiver dans

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Minuterie OFF**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

4 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Désactiver dans**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur. L'écran suivant s'affiche.

5 Utilisez les boutons [−/+] pour ajuster les paramètres de **Désactiver dans**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

- Le délai de la minuterie de mise hors tension peut être défini entre 1 et 23 heure(s). Le produit sera automatiquement mis hors tension une fois le nombre d'heures indiqué atteint.
- Cette option n'est disponible que lorsque le paramètre **Minuterie OFF** est défini sur **Mar.**.
- Pour certains produits, selon le marché de leur zone géographique, la fonction **Minuterie OFF** est réglée pour être activée automatiquement 4 heures après la mise sous tension du produit. Cette opération est effectuée conformément aux réglementations d'alimentation. Si vous ne souhaitez pas faire fonctionner cette minuterie, accédez à **MENU** → **CONF. ET REINIT.** et positionnez **Minuterie OFF** sur **Arr.**.

6.4 Mode PC/AV

Définissez l'option **Mode PC/AV** sur **AV**. L'image affichée est plus grande. Cette option est utile notamment lorsque vous regardez un film.

- Cette fonction ne prend pas en charge le mode **Analogique**.
- Fourni uniquement avec les modèles à écran large tels que 16:9 ou 16:10.
- Si le moniteur (lorsqu'il est défini sur HDMI) est en mode d'économie d'énergie ou affiche le message **Vérif. câble signal**, appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'OSD. Vous pouvez sélectionner **PC** ou **AV**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.4.1 Configuration du Mode PC/AV

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Mode PC/AV**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

4 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **HDMI**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



5 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

6 L'option sélectionnée est appliquée.

6.5 Tch Nombre répét.

Contrôlez la vitesse de réponse d'un bouton quand on appuie dessus.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.5.1 Configuration de Tch Nombre répét.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Tch Nombre répét.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- Vous pouvez sélectionner **Accélération**, **1 sec** ou **2 sec**. Si vous sélectionnez **Pas de répétition**, une commande ne répond qu'une fois quand on appuie sur un bouton donné.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.6 Détection source

Activez la **Détection source**.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.6.1 Configuration de Détection source

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Détection source**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- **Auto**: La source d'entrée est automatiquement reconnue.
- **Manuel**: Sélectionnez manuellement une source d'entrée.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.7 Activer LED

Configurez les paramètres pour activer ou désactiver le voyant d'alimentation situé dans la partie basse du produit.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

6.7.1 Configuration de Activer LED

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

3 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **Activer LED**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



- **Marche**: Le voyant d'alimentation est allumé lorsque le produit est activé.
- **Veille**: Le voyant d'alimentation est allumé lorsque le produit est désactivé.

4 Déplacez l'élément ciblé vers l'option souhaitée en appuyant sur le bouton [∧/∨] sur le bouton JOG de type DOME. Appuyez sur le bouton [⏻].

5 L'option sélectionnée est appliquée.

7 Menu INFORMATIONS et autres

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

7.1 INFORMATIONS

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

7.1.1 Affichage des INFORMATIONS

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en appuyant sur le bouton [∧] sur le bouton JOG de type DOME.

Ensuite, appuyez sur le bouton [⏻].

2 Appuyez sur le bouton [∧/∨] pour passer à **INFORMATIONS**, puis appuyez sur le bouton [⏻] sur le moniteur.

L'écran suivant s'affiche.



Les options de menu affichées peuvent varier en fonction du modèle.

7.2 Configuration de la Luminosité, du Contraste et de la Netteté à partir de l'écran initial

Quand la page de bouton de raccourci s'affiche, réglez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste** et **Netteté** à partir de l'écran initial à l'aide du bouton JOG de type DOME.

Luminosité :

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.

Contraste :

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.

Netteté :

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.

1 Lorsque vous utilisez le bouton [—/+], l'écran suivant s'affiche.

2 Utilisez le bouton [∧/∨] pour accéder aux paramètres de **Luminosité** → **Contraste** → **Netteté**.

3 Utilisez le bouton [—/+] pour ajuster les paramètres de **Luminosité**, **Contraste** ou **Netteté**.

8 Installation du logiciel

8.1 Easy Setting Box

"Easy Setting Box" permet à l'utilisateur de partager le moniteur en plusieurs sections.

8.1.1 Installation du logiciel

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
2. Choisissez le programme d'installation de "Easy Setting Box".

   Si la fenêtre d'installation du logiciel ne s'affiche pas sur l'écran principal, recherchez le fichier d'installation de "Easy Setting Box" sur le CD-ROM et double-cliquez dessus.
3. Lorsque l'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

   - Il se peut que le logiciel ne fonctionne pas correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
   - Il se peut que l'icône "Easy Setting Box" ne soit pas visible, en fonction des caractéristiques du système informatique et de l'appareil.
   - Si l'icône de raccourci ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur la touche F5.

Restrictions et problèmes relatifs à l'installation ("Easy Setting Box")

L'installation de "Easy Setting Box" peut être influencée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Configuration système requise

Système d'exploitation

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace disque libre sur le disque dur

8.1.2 Désinstallation du logiciel

Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**/**Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Ajout ou suppression de programmes**.

Sélectionnez "Easy Setting Box" dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton **Ajouter/ Supprimer**.

9.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

9.1.1 Test du produit

Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

1. Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
2. Débranchez le câble du produit.
3. Met l'appareil sous tension.
4. Si le message **Vérif. câble signal** apparaît, le produit fonctionne normalement.

   Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

9.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section "10.6 Tableau des modes de signal standard"), le message **Mode non optimal** apparaîtra pendant un court moment.

9.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)

Problème d'écran

Problèmes	Solutions
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
Le message **Vérif. câble signal** apparaît.	Vérifiez que le câble est correctement branché au produit. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Mode non optimal est affiché.	Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit.
	Modifiez la résolution et la fréquence maximales pour qu'elles correspondent aux performances du produit, en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 88).
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement des câbles au produit (consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur").
L'image n'est pas nette.	Ajustez les **Régl. de base** (page 55) et **Régl. précis** (page 56).
	Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Le cas échéant, vous pourrez ensuite modifier les paramètres en vous reportant au tableau des modes de signal standard (page 88) dans ce manuel et au menu **INFORMATIONS** sur l'appareil.
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la **Luminosité** (page 36) et le **Contraste** (page 37).
Les couleurs sont inadéquates.	Modifiez les paramètres de **COULEUR**. (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une distorsion des couleurs est perceptible.	Modifiez les paramètres de **COULEUR**. (Consultez la section " Configuration de la teinte".)

Problèmes	Solutions
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Modifiez les paramètres de **COULEUR**. (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.

Problème de périphérique source

Problèmes	Solutions
Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

Les voyants situés sur le cadre du produit peuvent être visibles selon l'angle de vue de l'utilisateur. Le voyant est sans danger pour les utilisateurs et n'a aucune incidence sur les fonctionnalités et les performances. Le produit peut être utilisé en toute sécurité.

9.2 Questions-réponses

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la fréquence ?	Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit : • Windows XP : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres** → **Avancé** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows ME/2000 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres** → **Avancé** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows Vista : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows 7 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Résolution d'écran** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows 8 : Sélectionnez **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Résolution d'écran** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**.

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la résolution ?	• Windows XP : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres**, puis réglez la résolution. • Windows ME/2000 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres**, puis réglez la résolution. • Windows Vista : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage**, puis réglez la résolution. • Windows 7 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Ajuster la résolution**, puis réglez la résolution. • Windows 8 : Sélectionnez **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Ajuster la résolution**, puis réglez la résolution.
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	• Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows 8 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.

Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

10 Caractéristiques techniques

10.1 Généralités (S19E310HY)

Nom du modèle		S19E310HY
Panneau	Taille	18,5 pouces (47 cm)
	Surface d'affichage	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V) 16,1 pouces (H) x 9,1 pouces (V)
	Pas des pixels	0,300 mm (H) x 0,300 mm (V) 0,011811 pouces (H) x 0,011811 pouces (V)
Alimentation		CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Dimensions (L x H x P) / Poids	Sans socle	447,1 x 271,2 x 89,8 mm 17,6 x 10,7 x 3,5 pouces
	Avec socle	447,1 × 352,8 × 189,7 mm / 2,40 kg 17,6 x 13,9 x 7,5 pouces / 5,3 lbs
Interface de fixation VESA		75 x 75 mm 3,0 x 3,0 pouces (destinée à du matériel de fixation spécialisé (Arm))
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Humidité : 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation

Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.

Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

10.2 Généralités (S22E310HY / S22E310H)

Nom du modèle		S22E310HY / S22E310H
Panneau	Taille	21,5 pouces (54 cm)
	Surface d'affichage	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) 18,8 pouces (H) x 10,6 pouces (V)
	Pas des pixels	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) 0,009774 pouces (H) x 0,009774 pouces (V)
Alimentation		CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Dimensions (L x H x P) / Poids	Sans socle	513,7 x 308,6 x 90,4 mm 20,2 x 12,1 x 3,6 pouces
	Avec socle	513,7 x 390,5 x 189,7 mm / 3,32 kg 20,2 x 15,4 x 7,5 pouces / 7,3 lbs
Interface de fixation VESA		75 x 75 mm 3,0 x 3,0 pouces (destinée à du matériel de fixation spécialisé (Arm))
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Humidité : 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation

Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.

Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

10.3 Généralités (S24E310HL)

Nom du modèle		S24E310HL
Panneau	Taille	23,6 pouces (59 cm)
	Surface d'affichage	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) 20,5 pouces (H) x 11,5 pouces (V)
	Pas des pixels	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) 0,010689 pouces (H) x 0,010689 pouces (V)
Alimentation		CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Dimensions (L x H x P) / Poids	Sans socle	561,6 x 335,7 x 93,3 mm 22,1 x 13,2 x 3,7 pouces
	Avec socle	561,6 x 417,5 x 200,7 mm / 4,0 kg 22,1 x 16,4 x 7,9 pouces / 8.8 lbs
Interface de fixation VESA		75 x 75 mm 3,0 x 3,0 Inches (destinée à du matériel de fixation spécialisé (Arm))
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Humidité : 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation

Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.

Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

10.4 Généralités (S27E310H)

Nom du modèle		S27E310H
Panneau	Taille	27 pouces (68 cm)
	Surface d'affichage	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V) 23,5 pouces (H) x 13,2 pouces (V
	Pas des pixels	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V) 0,01226 pouces (H) x 0,01226 pouces (V))
Alimentation		CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Dimensions (L x H x P) / Poids	Sans socle	643,4 x 385,3 x 95,1 mm 25,3 x 15,2 x 3,7 pouces
	Avec socle	643,4 x 463,1 x 200,7 mm / 4,9 kg 25,3 x 18,2 x 7,9 pouces / 10,8 lbs
Interface de fixation VESA		75 x 75 mm 3,0 x 3,0 pouces (destinée à du matériel de fixation spécialisé (Arm))
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Humidité : 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation

Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.

Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

10.5 économiseur d'énergie

La fonction d'économies d'énergie du produit permet de réduire la consommation d'électricité en désactivant l'écran et en activant le voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

Economiseur d'énergie	Consommation d'énergie homologuée Energy Star	Mode d'économie d'énergie	Arrêt (bouton d'alimentation)
Indicateur d'alimentation	Arrêt	Clignotant	Activé
Consommation (S19E310HY)	Typique 12,1 W	Typique 0,3 W 0,45 watts max.	Moins de 0,3 W
Consommation (S22E310HY)	Typique 20,6 W	Typique 0,3 W 0,45 watts max.	Moins de 0,3 W
Consommation (S22E310H)	Typique 18,0 W	Typique 0,3 W 0,45 watts max.	Moins de 0,3 W
Consommation (S24E310HL)	Typique 18,9 W	Typique 0,3 W 0,45 watts max.	Moins de 0,3 W
Consommation (S27E310H)	Typique 23,4 W	Typique 0,3 W 0,45 watts max.	Moins de 0,3 W

- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- ENERGY STAR® est une marque déposée américaine de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA).

  L'alimentation portant le label Energy Star est mesurée au moyen de la méthode d'essai prescrite par la norme Energy Star® en vigueur.
- Pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 0, débranchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous de bien débrancher le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Pour une consommation nulle lorsque l'interrupteur d'alimentation n'est pas disponible, débranchez le câble d'alimentation.

10.6 Tableau des modes de signal standard

- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.
- Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un moniteur à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un modèle LCD. Si le moniteur LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du moniteur à tube cathodique avant d'utiliser le moniteur LCD.

Nom du modèle		S22E310HY / S22E310H / S24E310HL / S27E310H	S19E310HY
Synchronisation	Fréquence horizontale	30 – 81 kHz	
	Fréquence verticale	56 – 75 Hz	
Résolution	Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz	1366 x 768 à 60 Hz
	Résolution maximale	1920 x 1080 à 60 Hz	1366 x 768 à 60 Hz

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

S19E310HY

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S22E310HY / S22E310H / S24E310HL / S27E310H

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Fréquence horizontale

  Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

  La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes. (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.)

Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

Mise au rebut appropriée

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Terminologie

OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la valeur de la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui composent une image sont transmises 85 000 fois par seconde. La fréquence horizontale est indiquée sous la forme suivante : 85 kHz.

Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran.

Plus la résolution est élevée, plus le volume d'informations à l'écran est élevé ; une résolution élevée est préférable pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

Ex. : une résolution de 1920 x 1080 implique l'utilisation de 1920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et 1080 lignes verticales (résolution verticale).

Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal.

Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

Index

A

Activer LED 73

Aff heure 64

Avant toute connexion 31

B

Bleu 59

C

Connexion et utilisation d'un ordinateur 31

Consignes de scurit 10

Contraste 37

Copyright 7

D

Dtection source 72

E

Easy Setting Box 76

Econ nergie Plus 67

Economiseur d'nergie 87

Exigences pralables à tout contact avec le service clientèle de Samsung 78

G

Gamma 61

Gnralits 83, 84, 85, 86

I

INFORMATIONS 74

Installation 26

L

Langue 62

Luminosit 36

M

Minuterie OFF 68

Mise au rebut approprie 93

Mode Jeu 41

Mode PC/AV 70

Mode Protection 39

N

Nettet 38

Nettoyage 8

Niveau noir HDMI 50

Nuance Couleur 60

P

Pièces 21

Position approprie lors de l'utilisation du produit 19

Prise en charge des frais de service imputables aux clients 91

Q

Questionsrponses 81

R

Rgl de base 55

Rgl prcis 56

Rinitialiser tout 66

Rouge 57

S

SAMSUNG MAGIC Angle 44

SAMSUNG MAGIC Bright 42

SAMSUNG MAGIC Upscale 46

Index

T

Tableau des modes de signal standard 88

Taille d'image 48

Tch Nombre rpt 71

Temps de rponse 52

Terminologie 94

Transparence 65

V

Vert 58

Vrification du contenu 20